

Nebojte se tapetování

Tapety jsou opět v módě. Díky novým materiálům zvládne jejich nalepení každý sám. S výsledkem budete zaručeně spokojeni.

VĚRA TOMÍČKOVÁ

Při výběru tapet nám z technického hlediska pomohou piktogramy na balení. Na nich se dočteme, zda jsou omyvatelné zředěným roztokem vody a mýdla, některé jsou odolné všem látkám rozpustným ve vodě. U barevných vzorů se zajímejme o stálobarevnost a odolnost vůči světelným paprskům. Z bezpečnostního hlediska je dobré znát odolnost vůči požáru. Kvůli případnému odstranění a výměně

tapety se můžeme informovat o způsobu a možnosti odstranění. Některé tapety odstraníme bez potíží kompletně, z jiné sloupneme pouze profilovanou vrchní část, spodní zůstane na stěně. Výběr tapety přizpůsobujeme typu místnosti.

NEŽ ZAČNEME TAPETOVAT

Ještě v obchodě zkontrolujeme, zda všechny role tapet, které jsme si vybrali, mají stej-

né výrobní číslo šarže. Vždy použijeme pouze jednu sérii! Jen tak se vyhneme barevným odchylkám. Z tohoto důvodu kupujeme vždy roli tapety navíc na případné prořezy a opravy.

Z uvedených značek na obalu tapety se dozvíme správný postup pokládky na stěnu. Většina tapet se přisazuje k sobě. U některých druhů je však doporučeno tzv. převrácené lepení - každý druhý pás převrátit o 180° (položit vzhůru nohama). Dalším způsobem pokládky je přesazení vzoru - vzor na dalším pásu vždy o polovinu přesuneme. Vzorované tapety, jejichž vzor na sebe navazuje, je vždy nutné sesazovat tak, aby vzor pokračoval mezi jednotlivými pásy tapety. Dbejme na tzv. raport (délku vzoru), pokud není délka uvedena, lepí se tapeta bez sesazování vzoru. U tapet s navazujícím vzorem je pokládka náročnější a je nutné počítat s velkými prořezy.

Podle druhu zvolené tapety vybereme lepidlo. U některých tapet je konkrétní typ lepidla doporučený již od výrobce. Zjednodušeně platí, že čím těžší a savější je tapeta, tím silnější vrstvu lepidla budeme potřebovat. Lepidla rozlišujeme podle materiálu tapety. Současné tapety jsou zpravidla vyrobeny z netkaných textilií (při lepení se nesmršťují a neroztahují).

PŘÍPRAVA PODKLADU

V první řadě odstraníme nedržící staré nátěry nebo tapety, vždy odstraníme reliéf-

ní tapety. Nerovnosti bychom měli vyrovnat a vyhladit. Neupravené povrchy (beton, hrubá omítka) zarovnejme stěrkovací hmotou. Některé tapety, zvláště s reliéfním nebo raženým povrchem, je možné použít na zakrytí popraskaných a křivých zdí. Hladké tapety by nerovnosti zvýraznily. Podklad musí být suchý a čistý. Pod světlé a vlnivé tapety se doporučuje světlý podklad, aby neprosvítal skrz tapetu. Optimální teplota v místnosti je 18 °C, vyvarujte se průvanu nebo prudkému vzestupu teploty. Zabráníte tím zvýšenému vytváření vzduchových bublin a zkrátíte dobu schnutí lepidla.

TIP: Před tapetování odmontujeme zásuvky a vypínače, předtím nezapomeňte vypnout u těchto zásuvek proud!

JAK NA TO

Rozvíňme roli tapety a zkontrolujeme vzor. U některých je vzor nepravidelný a je dobré rozvrhnout umístění v místnosti. Poté nastříhejme pásy podle výšky místnosti, ke každému pásu přičtíme 10 cm navíc. Přesahy nakonec najednou seřízíme.

Připravíme si roztok lepidla podle návodu. Nejprve se lepidlo pořádně zamíchá do vody a nechá se odstát dostatečně dlouhou dobu, až je homogenní a téměř průhledné. Postup tapetování se liší podle druhu tapety.

● Vliesové tapety z netkaných textilií tvoří novou generaci tvarově stálých tapet. Tapetování je rychlé, čisté a snadné. Tapety není třeba natírat lepidlem. Lepidlo se pomocí válečku nanáší pouze na stěnu. Je možné také odvalovat tapetu rovnou z role.



● Papírové tapety je třeba nechat nejprve 5-10 minut měknout. Naneseme lepidlo přímo na tapetu a její hrany. Oba konce pruhu volně přeložíme a pruh lehce, bez zlomení srolujeme. U všech pruhů tapety bychom měli zachovávat stejný postup. Pásy tapet se lepí podle požadavků vzoru (viz piktogramy). Pomocí pravítka, olovnice nebo provázku kontrolujeme, abychom pásy tapet lepili na stěnu rovně (svise-

dolů). Po přiložení na zeď tapetu vyhladíme hadříkem nebo tapetovacím (gumovým) válečkem a vzduchové bublinky vytlačíme od středu směrem ven (lze je také propíchnout špendlíkem). Přebytké lepidlo průběžně odstraňujeme. Přesah tapety seřízíme ostrým odlamovacím nožem. ■

Foto archiv firem